

Инструкция по установке поддерживающих зажимов на короткие пролёты



Комплект поддерживающего зажима на короткие пролёты:

- 1) Силавая спираль с кольцевым коушем;
- 2) Протектор.

Монтаж протектора



- 1.1 Подвесьте силавую спираль с коушем на столб, при помощи кронштейна и стальной ленты.
- 1.2 Возьмите самую широкую полосу из набора протектора (с наибольшим количеством проволок) Приложите эту полосу цветовой отметкой, расположенной по цвету протектора, на отметку предварительно нанесенную на кабель (место крепления поддерживающего зажима) Сделайте 3-4 витка на кабель.



- 1.3 Возьмите следующую полосу протектора и поставьте максимально плотно к первой, сделайте три или четыре витка (не забудьте также совместить с цветовой отметкой на первой полоске)



- 1.4 Сделайте то же самое с другими полосками протектора и завершите намотку самой узкой полоской (содержащей наименьшее количество проволок).



1.5 Затем завершите установку протектора, одновременной наматывая все полоски протектора до конца.

Монтаж силовой спирали



2.1 Поместите кабель с протектором между двумя ответвлениями силовой спирали, вплотную к кольцевому коушу.

2.2 Наматывайте ответвления спирали на кабель с протектором



2.3 Завершите установку намоткой двух сторон спирального зажима по всей длине кабеля с протектором.