

Инструкция по установке натяжных спиральных зажимов без протектора

Комплект натяжного зажима:



Силовая спираль



Коуш К-20 или



Коуш К-25



- 1.1 Оденьте коуш на зажим, как показано на рисунке выше.
- 1.2 Совместите ближайший к петле виток одной из прядей силовой спирали зажима с отметкой места монтажа зажима на кабеле.
- 1.3 Смонтируйте одну прядь силовой спирали на кабель



- 1.4 Совместите ближайший к петле виток второй пряди силовой спирали с первым витком смонтированной на кабель силовой спирали.
- 1.5 Сделайте несколько витков как в предыдущий раз.



- 1.6 Завершите установку монтажом второй пряди спирального зажима по всей длине кабеля, при необходимости используйте отвертку с плоским шлицом, для монтажа последнего витка спирали.
- 1.7 Смонтируйте коуш натяжного зажима на комплект дополнительной арматуры согласно схеме узла указанной в проекте ВОЛС.